

ultrasuede®

HCシリーズ [東レ ウルtrasuede®]
お手入れ方法のご案内

ultrasuede®



※ultrasuede® 及びウルTRASエード® は東レ株式会社の登録商標です。

Quality HCシリーズの優れた品質

「東レ」の最高技術で製作され、布生地の中で最も耐久性を備えた高級フェイクスエード。高級車や航空機の内装材としても多用される、世界で認められた品質を誇ります。

※ポリエステル 80%・ポリウレタン 20%



ペットの引っ掻きに強い耐久性

マイクロ単位のとて細かい繊維で織られているため、非常に高い強度を持ちます。

ペットの引っ掻きにも負けないため、長年お使いいただけます。



汚れのケアがしやすい化学繊維

ご家庭でのお洗濯やドライクリーニングが可能な生地です。

耐久性の高い化学繊維で汚れのケアによる硬化・収縮が少ないため、風合いが変わりにくいのが特徴です。



本革のような高級感

起毛した表面が、ソフトでなめらかな肌触り。

本革よりもお手頃な価格でスエードの風合いが楽しめ、ソファをより高級感ある佇まいへと演出します。

How to care お手入れ方法

日常のお手入れについて ※ご注意事項は右の項目▲を必ずご確認ください。

ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

全体の汚れが気になる場合

- ① 色落ちが少ない布やクロスを約40°Cのぬるま湯に染みこませ、固く絞って全体を拭いてください。
- ② 乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

※上記のお手入れは1ヶ月に1回くらいの頻度で行うと効果的です。

ブラッシングで生地のマイクロファイバーが僅かに脱落することがありますが使用上問題ございません。

水性の液体汚れがついた場合

液体汚れをこぼした場合は、慌てずこぼれた液体にティッシュペーパーなどを軽く当て吸い取ってください。

大部分の汚れはこれで取り去ることが出来ます。また、表面に乾燥して固着してしまった汚れ(泥、コーヒーなどの色のついた液体)はエチケットブラシで軽くブラッシングし取り除いてください。

ブラッシング後に、電気掃除機で乾燥汚れを吸い取ることも効果的です。

▼それでも汚れが取れない場合は

- ① 色落ちが少ない布やクロスを約40°Cのぬるま湯に染みこませ、固く絞って汚れ部分を外から内に各方向から拭いてください。
- ② 拭き取る布は常に新しいきれいな部分を汚れに当て、強くこすらず拭いてください。
- ③ 表面の毛羽の乱れが気になる場合は、エチケットブラシで軽くブラッシングしてください。
- ④ 水拭き後は、完全に乾燥させてからご使用ください。

※液体を吸い取る際、ティッシュペーパーなどで強く押さえ過ぎると、汚れが生地に染み込みかえって取れにくくなる恐れがありますので、軽く当てて吸い取るようにしてください。

油性の液体汚れがついた場合

- ① 乾いた布やティッシュペーパーで汚れが広がらないように、出来るだけ拭き取ってください。
- ② ベンジンをしみ込ませた布で汚れ部分を外から内に叩いた後、乾いた布で汚れを叩きながら吸い取ってください。
- ③ 汚れの取れ具合に合わせ、①②を数回繰り返してください。
- ④ 汚れを拭き取った後は、エチケットブラシで毛並みを整え、ベンジンを完全に乾燥させてからご使用ください。

※部屋の換気と火気にご注意ください。窓を開けて作業することをお勧めします。また、ベンジンを染み込ませる布にはベンジンを浸けすぎないようにしてください。浸けすぎた場合は軽く絞ってからご使用ください。

How to care お手入れ方法

お洗濯やドライクリーニングについて ※ご注意事項は右の項目▲を必ずご確認ください。

ソファカバーに縫い付けられているマジックテープは、ご家庭でのお洗濯やドライクリーニングをする際に、ソファ生地を傷つけてしまう恐れがあります。必ずお洗濯、ドライクリーニングの前に付属の「マジックテープカバー」でマジックテープをカバーしてください。

マジックテープカバー1SET 900円(税別)



ドライクリーニングを行う場合

ソファカバーのクリーニングを取り扱っていない業者もございます。事前にご確認ください。

※ウェットクリーニングは行わないでください。

ご家庭でのお洗濯または手洗いをを行う場合

生地の傷みを防ぐために、ご家庭の洗濯機で洗う場合は、「手洗いモード」で優しく洗ってください。

洗剤は中性洗剤を少量溶かしてご使用ください。脱水は軽めにしてください。

手洗いの場合は、30°C以下の水で優しく洗ってください。

乾かす際は、エチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングをした上で、日陰でつり干しをしてください。

長期間ソファカバーを保管する場合

長期間保管する場合は、ドライクリーニングで汚れを除去し、暗所で風通しの良いところで保管をしてください。

HCシリーズの洗濯表示 ポリエステル80%・ポリウレタン20%



30°C以下の水で
優しく洗ってください。



ブラッシングをして、
日陰でつり干しをしてください。



石油系溶剤による
弱いドライクリーニングができます。



アイロンは
ご使用しないでください。



塩素系及び酸素系漂白剤は
ご使用しないでください。



ウェットクリーニングは、
行わないでください。

生地：東レ ウルトラスエード(人工皮革)

※手洗い可(取扱方法を要確認) ※ドライクリーニング可 ※タンブラー乾燥機の使用不可

⚠ 人工皮革(ウルトラスエード®)取り扱いのご注意

- ・見る方向、角度によって色相が異なって見えますが、これは生地^①の毛羽に方向性があるためであり、色違いによるものではありません。
- ・ウルトラスエード®または他の素材の白や淡色と、ウルトラスエード®の中濃色の組合せは色移りの恐れがありますので、ご注意ください。
- ・ポリ塩化ビニル(PVC)や合成皮革等の椅子材、衣料材、雑貨類との長時間にわたる接触や、保管の状態(湿度、温度、圧力)により、素材に色移りが発生する恐れがあります。
- ・濡れた状態は色移りが起こりやすいため、濡れたものを置いたり、濡れた状態でご使用しないでください。
- ・スエード調の人工皮革は、毛羽が移りやすくなっております。
衣類などにウルトラスエード®の毛羽が付着したときは、ブラシなどで取り除いてください。
- ・ウルトラスエード®は超極細繊維(毛髪の約1/20の細さ)で構成され、柔らかく作られております。
繰り返しこすりますと、毛羽立ち・破れの原因になります。
- ・独特のタッチを作り出すために、超極細繊維を使用しております。
高熱によりその繊細なタッチが損なわれたり、コゲ跡が残ることもあります。
アイロン、タバコの火やストーブ等にご注意ください。

⚠ 日常のお手入れについてのご注意

- ・汚れなどが発生した際は、速やかにお手入れをしてください。
- ・汚れをふき取る際は、毛羽が強く乱れないように拭き取ってください。
- ・色移りを防ぐため、お手入れの際は色つきの布はご使用しないでください。
- ・水拭き後は完全に乾燥させてからご使用ください。
- ・粘着クリーナーは弱粘着をご使用ください。粘着が強い場合、マイクロファイバーが脱落します。
- ・家庭用洗剤をご使用した場合、拭き取りが充分ではないと残留した洗剤がウルトラスエード®を構成するポリウレタンの強度を低下させ、素材の表面品位を損なうなどの問題が生じる恐れがあります。
すすぎが充分にできない場合、洗剤はできるだけご使用しないでください。
高濃度の洗剤(原液)のご使用は最も問題が生じ易いため、ご使用する場合は水で10倍以上に希釈し、最後にきれいな濡れタオル等で洗剤成分を十分に拭き取ってください。

⚠ ご家庭でのお洗濯についてのご注意

- ・ご家庭でのお洗濯方法によっては、生地^①の縮み、生地^①のよじれ、縫い目の避け、ジッパーの破損等が起こることがあります。お洗濯による失敗リスクがご心配な方は、ドライクリーニングを行ってください。
- ・ソファカバーを洗濯機に入れる際は、洗濯槽に対して約6~7割の洗濯容量で洗濯をしてください。
7割以上の洗濯容量になると、汚れが落ちにくくなる他、洗濯機の故障の原因となります。
- ・ウルトラスエード®は、ドライクリーニングでのお手入れを推奨しています。
- ・塩素系及び酸素系漂白剤はご使用しないでください。
- ・タンブラー乾燥やアイロンがけは行わないでください。
- ・正しい方法でお手入れが行われない場合は、保証の対象外となります。